

# QUICK INSTALLATION GUIDE

## GAMDIAS HERMES | M3 R G B Mechanical Gaming Keyboard



<English> <Deutsch> <Français> < Italiano > < Русский > < ภาษาไทย >  
<Español> < Polski > < Svensk > <Português> < 한국어 > <العَرَبِيَّة>

## 《English》

Thank you for purchasing the GAMDIAS™ HERMES M3 mechanical gaming keyboard. The new HERMES M3 keyboard is designed by combining user's fundamental requirements and features of the HERMES series mechanical keyboard as well as compact keypad. All these are aimed at enhanced mobility, comfort operation, and spatiality.

Your HERMES M3 comes with two programmable macro keys (FN+G1/G2), which enable playing preset macros while gaming. Its portable profile and macro saves can be shared with other gamers or automatically backed up to your computer.

### System Requirements

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC with USB ports
- Internet connection (used to install the HERA software)
- GAMDIAS™ HERA software

### Package Contents

- GAMDIAS™ HERMES M3 Mechanical Keyboard
- Keycap puller

### Hardware and Software Installation

1. Insert the USB plug of the GAMDIAS™ HERMES M3 keyboard into an available USB port on the computer.
2. The “New Hardware Found” notification will be displayed. Follow the instructions on the screen to complete the hardware installation.
3. Connect to the GAMDIAS™ website (<http://www.GAMDIAS.com>) and download the latest version of HERA software.
4. Start installing the GAMDIAS™ HERA software and follow the instructions on the screen to complete.

### Introduction to HERMES M3 Keyboard Configuration


#### A. Six sets of customizable gaming profiles: PF1~PF6



#### B. Six multimedia shortcut keys: Previous track, next track, play/pause, mute, decrease volume, increase volume



**C. Four shortcut keys for switching among four keyboard light effects.**( Wave, Rotation, Slide in, Static/Light off)




- \* (1) Additional light effect options require HERA support
- \* (2) Selected light effects will be auto saved in current profile
- \* (3) Direction of the Wave and Rotation light effects will be changed by pressing the FN and arrow key the same time.


**D. Speed adjustment of shortcut key:** There are 11 speed steps in existence (0~11 where 0 represents stop).




**E. Keyboard backlight brightness level adjustment:** [Fn + Num8] increases brightness, [Fn + Num2] decreases brightness. There are 4 phases for brightness level adjustment; OFF / 30% / 60% / 100%




**F. Game mode:** Press [Fn + Win] once to lock the Windows key so there will be no response when it is pressed. Press again to unlock the key



**G. Lock keyboard keys:** Press [Fn + F11] once to lock the keyboard keys so there will be no response when they are pressed. Press again to unlock the keys




**H. Swap between WASD and arrow key modes:** Press [Fn + F4] once to enable swap mode. Press again to disable



**I. On-The-Fly macro recording (OTF):**

- \*[OTF record indicator] = LED on the top-right corner of the keyboard (Game light)
- \*[Fn + F9] = OTF Record on/off



- (1) Start OTF recording: Press [Fn +F9] and all keys will start flashing simultaneously
- (2) OTF recording: Enter the macro action (keyboard keys) to record
- (3) End OTF recording: Press [Fn+F9] and all keys will start rapidly blinking
- (4) Specify macro key: Press the key to execute the macro and all keys will return from rapidly blinking to their original indicator statuses

\* To cancel OTF recording during the process, press [Fn + F9] after step (3) to cancel recording; at this time the all keys will return to their original statuses

\* If no keys were pressed for 20 seconds during step (2) the macro recording process or step (4) specify macro key process, macro recording will end automatically and all keys will return to their original statuses

**Register your GAMDIAS™ HERMES M3 Mechanical Keyboard**

Please visit [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) for online product registration

## 《ESPAÑOL》

Gracias por adquirir el teclado de mecánico para juegos GAMDIAS™ HERMES M3. El nuevo teclado HERMES M3 se ha diseñado combinando los requisitos fundamentales del usuario y las características del teclado mecánico de la serie HERMES, así como un panel compacto. Y todo ello se ha diseñado pensando en mejorar la movilidad, el funcionamiento cómodo y la espaciabilidad.

Su HERMES M3 incluye dos teclas (FN+G1/G2) de macro programable para cada perfil, lo que permite reproducir macros predefinidas durante el juego. Su perfil portable y los archivos de macro guardados en el teclado se pueden compartir con otros jugadores o se pueden guardar de forma automática mediante copias de seguridad.

### Requisitos del sistema

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC con puertos USB
- Conexión a Internet (para poder instalar el software HERA)
- Software GAMDIAS™ HERA

### Contenido del paquete

- Teclado mecánico GAMDIAS™ HERMES M3
- Extractor de teclas

### Instalación de hardware y software

1. Enchufe el conector USB del teclado GAMDIAS™ HERMES M3 en un puerto USB disponible de su PC.
2. Aparecerá el aviso “Nuevo hardware encontrado”. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación del hardware.
3. Conéctese al sitio web de GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) y descargue la versión más actualizada del software HERA.
4. Comience a instalar el software GAMDIAS™ HERA y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

### Introducción a la configuración del teclado HERMES M3


#### A. Seis conjuntos de perfiles de juego personalizables: PF1~PF6



- #### B. 6 teclas de acceso directo multimedia:
- pista anterior, siguiente pista, reproducir/pausar, silencio, bajar volumen, subir volumen



**C. Cuatro teclas de acceso directo para cambiar entre cuatro efectos de luz de teclado.** ( Onda, Rotación, Deslizamiento dentro, Estática/Iluminación desactivada)




- \* (1) Opciones de efecto de luz adicionales que requieren compatibilidad con HERA
- \* (2) Efectos de luz seleccionados que se pueden guardar automáticamente en el perfil actual
- \* (3) La dirección de los efectos de luz Onda y Giro se pueden cambiar presionando la tecla FN y la tecla de flecha al mismo tiempo.


**D. Ajuste de velocidad de la tecla de método abreviado:** hay 11 pasos de velocidad (0~11, donde 0 es parado).




**E. Ajuste de luz de fondo de teclado:** [Fn+ Num8] para aumentar el brillo de la luz de fondo; [Fn+ Num2] para reducir el brillo de la luz de fondo. 4 niveles de brillo seleccionables: Apagado / 30 % / 60 % / 100 %.




**F. Modo juego:** pulse [Fn + Win] una vez para bloquear la tecla Windows (de modo que dicha tecla no responda cuando la pulse). Pulse otra vez para desbloquearla



**G. Bloqueo de teclas:** pulse [Fn + F11] para bloquear las teclas del teclado (de modo que no respondan cuando las pulse). Pulse otra vez para desbloquearlas




**H. Alternar entre modo de teclas de flechas y modo de teclas WASD:** pulse [Fn + F4] una vez para activar el Modo alternar. Pulse otra vez para desactivarlo



## I. Grabación sobre la marcha con macro (OTF):

\*[Indicador de grabación sobre la marcha] = LED de la esquina superior derecha del teclado (luz de juego)

\*[Fn + F9] = activar/desactivar grabación sobre la marcha



(1) Comenzar grabación OTF: Pulse [Fn +F9] y todas las teclas comenzarán a parpadear simultáneamente

(2) Grabación de macro: introduzca el movimiento macro a grabar (tecla del teclado)

(3) Terminar grabación OTF: Pulse [Fn+F9] y todas las teclas comenzarán a parpadear rápidamente

(4) Especificar tecla macro: Pulse la tecla para ejecutar el macro y todas las teclas pasarán del parpadeo rápido a sus estados de indicador originales.

\* Para cancelar la grabación OTF durante el proceso, pulse [Fn + F9] tras el paso (3) para cancelar la grabación; en ese momento todas las teclas regresarán a sus estados originales.

\* Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos mientras dura el paso (2) de proceso grabación macro o el paso (4) del proceso de especificación de la tecla macro, la grabación macro terminará automáticamente y todas las teclas regresarán a sus estados originales.

**Registre su teclado mecánico GAMDIAS™ HERMES M3**

Visite [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registrar el producto online

## 《Deutsch》

Vielen Dank, dass Sie die mechanische Gaming-Tastatur GAMDIAS™ HERMES M3 gekauft haben. Die neue Tastatur HERMES M3 ist darauf ausgelegt, wesentliche Anforderungen von Nutzern mit Merkmalen der mechanischen Tastaturen der HERMES-Serie und einem kompakten Tastenfeld zu kombinieren. All das zielt auf verbesserte Mobilität, komfortable Bedienung und Räumlichkeit ab.

Ihre HERMES M3 kommt mit zwei Tasten (Fn + G1/G2) mit programmierbarem Makro für jedes Profil, ermöglicht damit die Wiedergabe voreingestellter Makros mitten im Spiel. Das transportable Profil und die auf der Tastatur gespeicherten Makrodateien können mit anderen Gamern geteilt oder automatisch auf Ihrem Computer gesichert werden.

### Systemanforderungen

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC mit USB-Anschluss
- Internet-Verbindung (für die Softwareinstallation HERA)
- GAMDIAS™ HERA-Software

### Lieferumfang

- Mechanische GAMDIAS™ HERMES M3 Gaming-Tastatur
- Schlüsselabziehgerät

### Hard- und Softwareinstallation

1. Den USB-Stecker der GAMDIAS™ HERMES M3-Tastatur in einen freien USB-Anschluss des Computers einstecken.
2. Der Bildschirm wird die Mitteilung „Neue Hardware gefunden“ zeigen. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Hardwareinstallation abzuschließen.
3. Gehen Sie zur GAMDIAS™-Website (<http://www.GAMDIAS.com>), wo die neueste Version der HERA-Software zum Herunterladen bereitsteht.
4. Starten Sie die Installation der GAMDIAS™ HERA-Software, und führen Sie diese in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um die Software-Installation vollständig abzuschließen.

### HERMES M3-Tastatur-Konfigurationsprofil

#### A. Sechs Gruppen von anpassbaren Spielprofilen: PF1 ~ PF6



#### B. Sechs Multimedia-Tastenkombinationen: Vorheriger Song, Nächster Song, Wiedergabe / Pause, Stummschaltung, Lautstärke Verringern, Lautstärke Erhöhen





### C. Vier Schnell Tasten zum Umschalten zwischen vier

Tastaturlichteffekten.( Wellenförmig, Drehung, Einschieben, Statisch/Licht aus)




- \* (1) Zusätzliche Lichteffektoptionen erfordern HERA-Unterstützung
- \* (2) Ausgewählte Lichteffekte können automatisch im aktuellen Profil gespeichert werden
- \* (3) Richtung der Welle und Drehrichtung der Lichteffekte können durch gleichzeitige Betätigung von Fn- und Pfeiltasten geändert werden


**D. Geschwindigkeitsanpassung der Schnell taste:** Es gibt 11 Geschwindigkeitsstufen (0 bis 11, wobei 0 Stopp bedeutet).




**E. Tastaturbeleuchtungs-Helligkeitseinstellung:** [Fn + Num8] Heller, [Fn + Num2] Dunkler, Helligkeitseinstellung in 4 Stufen, Ausgeschaltet / 30% / 60% / 100%




**F. Spielmodus:** [Fn + Win] Einmal drücken, um die Windows-Taste zu sperren (Wird Windows-Taste zu diesem Zeitpunkt gedrückt, erfolgt keine Reaktion); erneutes Drücken führt zur Freigabe



**G. Tastatursperre:** [Fn + F11] Einmal drücken, um die Tastatur zu sperren (Tastendruck führt zu diesem Zeitpunkt zu keiner Reaktion) zu sperren; erneutes Drücken führt zur Freigabe




**H. WASD und Pfeiltasten-Swap-Modus:** [Fn + F4] einmal drücken, um den Swap-Modus zu starten, drücken Sie erneut, um den Swap-Modus zu beenden



### I. Sofortige Aufnahme von Makros (OTF):

\* **[Sofortaufzeichnungs-Signallicht]** = LED oben rechts auf der Tastatur (Game-Leuchte)

\* **[Fn + F9]** = OTF-Aufnahmetaste



(1) Starten der OTF-Aufnahme: Drücken Sie [Fn + F9]. Danach werden alle Tasten gleichzeitig zu blinken beginnen

(2) Makro-Aufnahme: Geben Sie die Makro-Aktion ein, die aufgenommen werden soll (Tastatur-Tasten)

(3) Beenden der OTF-Aufnahme: Drücken Sie [Fn + F9]. Danach werden alle Tasten schnell zu blinken beginnen

(4) Festlegen der Makro-Taste: Drücken Sie die auszuführende Makro-Taste. Zu diesem Zeitpunkt kehren alle Tasten vom schnellen Blinken in den ursprünglichen Leuchtzustand zurück

\*Für eine Unterbrechung während der OTF-Aufnahme sind nach Schritt (3) erneut [Fn + F9] zu drücken. Dann wird die Aufnahme unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt kehren alle Tasten in ihren ursprünglichen Leuchtzustand zurück

\*Falls im Verlauf von Schritt (2), Makro-Aufnahme, oder Schritt (4), Festlegung der Makro-Tasten, 20 Sekunden lang keinerlei Taste gedrückt wird, wird die Makro-Aufnahme automatisch beendet. Zu diesem Zeitpunkt kehren alle Tasten in ihren ursprünglichen Leuchtzustand zurück

**Zum Registrieren der mechanischen GAMDIAS™ HERMES M3-Gaming-Tastatur**

besuchen Sie [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) zur Online-Produktregistrierung

## 《Polski》

Dziękujemy za zakupienie mechanicznej klawiatury do gier GAMDIAS™ HERMES M3. Nowa klawiatura HERMES M3 została zaprojektowana poprzez połączenie najważniejszych wymagań użytkownika i właściwości mechanicznej klawiatury serii HERMES, a także zastosowanie niewielkich rozmiarów keypada. Wszystkie te elementy pozwoliły uzyskać zwiększoną mobilność, wygodę działania i przestrzenność.

Klawiatura HERMES M3 jest dostarczana z dwoma przyciskami (FN+G1/G2) programowanego makro dla każdego profilu, co umożliwia odtwarzanie podczas gier wstępnie ustawionych makrodefinicji. Przenośny profil i pliki makro zapisane w klawiaturze można udostępniać innym graczom lub automatycznie zapisywać w komputerze.

### Wymagania systemowe

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- Komputer osobisty wyposażony w porty USB
- Połączenie internetowe (używane w celu instalacji oprogramowania HERA)
- Oprogramowanie GAMDIAS™ HERA

### Zawartość opakowania

- Klawiatura mechaniczna GAMDIAS™ HERMES M3
- Narzędzie do wyjmowania klawiszy

### Instalacja sprzętu i oprogramowania

1. Włóż klucz USB klawiatury GAMDIAS™ HERMES M3 do dostępnego portu USB w komputerze.
2. Następuje wyświetlenie komunikatu "Znaleziono nowy sprzęt". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację sprzętu.
3. Połącz się ze stroną internetową GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) i pobierz najnowszą wersję oprogramowania HERA.
4. Rozpocznij instalację oprogramowania GAMDIAS™ HERA i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia instalacji.

### Wprowadzenie do konfiguracji klawiatury HERMES M3

#### A. Sześć zestawów dostosowywalnych profili grania: PF1~PF6



- #### B. Sześć multimedialnych klawiszy skrótu: poprzedni utwór, następny utwór, odtwarzanie/pauza, wyciszenie, zmniejszenie poziomu głośności, zwiększenie poziomu głośności



**C. Cztery klawisze skrótu na potrzeby przełączania pomiędzy czterema efektami świetlnymi klawiatury (fala, rotacja, efekt przejścia, oświetlenie stałe/wyłączone)**




- \* (1) Dodatkowe opcje efektów świetlnych wymagają obsługi HERA
- \* (2) Wybrane efekty świetlne zostaną automatycznie zapisane w bieżącym profilu
- \* (3) Kierunek działania efektów świetlnych "Fala" oraz "Rotacja" będzie zmieniany po jednoczesnym naciśnięciu klawisza FN i klawisza strzałki.


**D. Regulacja szybkości klawisza skrótu:** dostępnych jest 11 stopni szybkości (0~11, gdzie 0 oznacza zatrzymanie).




**E. Dopasowanie poziomu jasności podświetlenia:** [Fn + Num8] zwiększa poziom jasności, [Fn + Num2] zmniejsza poziom jasności. Dostępne są 4 stopnie regulacji poziomu jasności: WYŁ. / 30% / 60% / 100%



**F. Tryb gry:** Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy [Fn + Win], aby zablokować klawisz Windows. W ten sposób nie będzie on reagował w przypadku naciśnięcia. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy, aby odblokować ten klawisz




**G. Blokada klawiszy klawiatury:** Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy [Fn + F11], aby zablokować klawisze klawiatury. W ten sposób nie będą one reagować w przypadku naciśnięcia. Naciśnij ponownie tę kombinację, aby odblokować klawisze



**H. Wymiana między trybem klawiszy WASD a trybem klawiszy strzałek:** Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy [Fn + F4], aby włączyć tryb wymiany. Naciśnij


ponownie tę kombinację, aby wyłączyć



### I. Rejestracja makro w czasie rzeczywistym (OTF)

\*[wskaźnik rejestracji OTF ] = wskaźnik LED znajdujący się w górnym prawym narożniku klawiatury (kontrolka Gra)

\*[Fn + F9] = Rejestracja OTF wł./wył.



(1) Uruchomienie rejestracji OTF: Naciśnij kombinację klawiszy [Fn +F9]; wszystkie klawisze zaczynają świecić jednocześnie

(2) Rejestracja OTF: Wprowadź akcję makra (klawisze klawiatury), aby rejestrować

(3) Zakończenie rejestracji OTF: Naciśnij kombinację klawiszy [Fn+F9]; wszystkie klawisze zaczną szybko migać

(4) Określenie klawisza makra: Naciśnij klawisz, aby wykonać makro; wszystkie klawisze powrócą ze stanu szybkiego migania do ich pierwotnego stanu sygnalizowania

\* Aby anulować rejestrację OTF podczas tego procesu, naciśnij kombinację klawiszy [Fn + F9] po wykonaniu kroku (3); w tym momencie wszystkie klawisze powrócą do ich pierwotnego stanu

\* Jeżeli w ciągu 20 sekund nie został naciśnięty żaden klawisz podczas wykonywania kroku (2) proces rejestracji makro lub kroku (4) proces określania klawisza makro, następuje automatyczne zakończenie rejestracji makro, a wszystkie klawisze powrócą do ich pierwotnego stanu

### Zarejestruj klawiaturę mechaniczną GAMDIAS™ HERMES M3

Odwiedź stronę internetową [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) w celu rejestracji produktu online

## « Français »

Merci d'avoir acheté le clavier de jeu mécanique GAMDIAS™ HERMES M3. Le nouveau clavier HERMES M3 est conçu en associant les besoins fondamentaux des utilisateurs et les caractéristiques des claviers mécaniques de la série HERMES ainsi qu'un pavé compact. Le tout dans un but d'amélioration de la mobilité, du confort d'utilisation et de spatialité.

Votre HERMES M3 dispose de deux touches (FN+G1/G2) de macros programmables pour chaque profil, ce qui permet d'exécuter des macros prédéfinies pendant le jeu. Son profil portable et ses fichiers macros enregistrés dans le clavier peuvent être partagés avec d'autres joueurs ou sauvegardés automatiquement dans votre ordinateur.

### Configuration système requise

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC avec ports USB
- Connexion Internet (pour l'installation du logiciel HERA)
- Logiciel GAMDIAS™ HERA

### Contenu de l'emballage

- Clavier mécanique GAMDIAS™ HERMES M3
- Extracteur de cabochons de touches

### Installation du matériel et du logiciel

1. Insérez le connecteur USB du clavier GAMDIAS™ HERMES M3 dans un port USB d'un ordinateur.
2. La notification «Nouveau matériel détecté» sera affichée. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du matériel.
3. Rendez-vous sur le site web GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) pour télécharger la dernière version du logiciel HERA.
4. Lancez l'installation du logiciel GAMDIAS™ HERA, et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

### Introduction à la configuration du clavier HERMES M3

#### A. Six profils de jeu personnalisés : PF1~PF6



#### B. Six touches de raccourci multimédia : Morceau précédent, morceau suivant, lecture/pause, couper le son, diminuer le volume, augmenter le volume



**C. Quatre touches de raccourci pour permuter entre quatre effets de lumière du clavier.** (Vagues, Rotations, Diaporama, Lumière statique/éteinte)




- \* (1) D'autres effets de lumière nécessitent HERA
- \* (2) Les effets de lumière sélectionnés seront automatiquement enregistrés dans le profil en cours
- \* (3) La direction des effets de lumière des vagues et des rotations peut être changée en appuyant simultanément sur les touches FN et les touches fléchées.


**D. Réglage de la vitesse des touches de raccourci :** Il y a 11 niveaux de vitesse (0 ~ 11 où 0 représente l'arrêt).




**E. Réglage du niveau de luminosité du rétroéclairage du clavier:** [Fn + Num8] augmente le niveau de luminosité, [Fn + Num2] diminue le niveau de luminosité. Il y a 4 réglages pour la luminosité : éteinte / 30% / 60% / 100%




**F. Mode jeu :** Appuyez une fois sur [Fn + Win] pour verrouiller la touche Windows, aucune réponse en cas de pression sur la touche. Appuyez à nouveau pour déverrouiller la touche



**G. Verrouillage des touches du clavier :** appuyez sur [Fn + F11] pour verrouiller les touches du clavier, aucune réponse en cas de pression sur les touches. Appuyez à nouveau pour déverrouiller les touches




**H. Échange entre les modes WASD (touches du clavier QWERTY) et touches fléchées :** appuyez une fois sur [Fn + F4] pour activer le mode échange. Appuyez à nouveau pour le désactiver



### **Enregistrement de macro à la volée (OTF) :**

\* **[Indicateur d'enregistrement OTF]** = témoin dans le coin supérieur droit du clavier (lumière de jeu)

\* **[Fn + F9]** = activer/désactiver l'enregistrement de macro



(1) Commencer l'enregistrement de macro : appuyez sur [Fn + F9], toutes les touches se mettent à clignoter en même temps

(2) Enregistrement de la macro : entrez les actions à enregistrer dans la macro (touches du clavier)

(3) Arrêter l'enregistrement de macro : appuyez sur [Fn + F9], toutes les touches se mettent à clignoter rapidement

(4) Affecter une touche à la macro : appuyez sur la touche à affecter à la macro, toutes les touches retournent à leurs états d'avant le clignotement rapide

\* Pour annuler l'enregistrement de la macro en cours, appuyez sur [Fn + F9] après l'étape (3) ; à ce moment toutes les touches retournent à leurs états d'origine

\* Si aucune touche n'a été appuyée pendant 20 secondes lors de l'étape (2)

Enregistrement de la macro ou l'étape (4) Affecter une touche à la macro, l'enregistrement de la macro sera automatiquement abandonné et toutes les touches retournent à leurs états d'origine

### **Enregistrement du clavier mécanique GAMDIAS™ HERMES M3**

Rendez-vous sur [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) pour l'enregistrement en ligne du produit



## 《Svensk》

Tack för att du köpte GAMDIAS™ HERMES M3 mekaniska speltangentbord. Det nya HERMES M3-tangentbordet är utformat för att kombinera användarens grundläggande krav och funktioner hos HERMES-serien mekaniska tangentbord samt kompakta tangentbord. Alla dessa syftar till ökad rörlighet, bekäm användning och rymlighet.

Din HERMES M3 tillkommer med två tangenter (FN + G1/G2) av programmerbart makro för varje profil och gör det möjligt att spela med förinställda makron under spel. Den bärbara profilen och makrofilerna sparas på tangentbordet och kan delas med andra spelare eller automatiskt säkerhetskopieras till din dator.

### Systemkrav

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC med USB-portar
- Internetanslutning (används för att installera HERA-programmet)
- GAMDIAS™ HERA-program

### Paketets innehåll

- GAMDIAS™ HERMES M3 mekaniska tangentbord
- Knappavdragare

### Maskin- och programvaruinstallation


1. Sätt in USB-kontakten på GAMDIAS™ HERMES M3 tangentbord till en ledig USB-port på datorn.
2. Meddelandet "Hittade ny maskinvara" kommer att visas. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av maskinvaran.
3. Gå till GAMDIAS™ webbplats (<http://www.GAMDIAS.com>) och ladda ner den senaste versionen av HERA-programmet.
4. Börja installera GAMDIAS™ HERA-programmet och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra.

### Introduktion till HERMES M3 tangentbordskonfiguration


#### A. Sex uppsättningar anpassningsbara spelprofiler: PF1 - PF6



#### B. Sex multimedia-kortkommandon: Föregående spår, nästa spår, spela/pausa, tyst, minska volym, öka volym



**C. Fyra kortkommandon för att växla mellan fyra olika ljuseffekter för tangentbordet. ( Våg, Rotation, Skjutas fram, Statisk/Släckt)**




- \* (1) Ytterligare ljuseffekt-alternativ kräver HERA-stöd
- \* (2) Utvalda ljuseffekter kan sparas automatiskt i den aktuella profilen
- \* (3) Riktningen för vågen och vridna ljuseffekter kan ändras genom att trycka på FN- och pilknappen samtidigt.


**D. Hastighetsjustering för kortkommando: Det finns 11 hastighetssteg (0 - 11 där 0 står för stopp).**




**E. Justering av ljusstyrkan för tangentbordets bakgrundsbelysning: [Fn + nr 8] ökar ljusstyrkan, [Fn + nr 2] minskar ljusstyrkan. Det finns 4 faser för justering av ljusstyrkan: AV/30%/60%/100%**




**F. Game mode: Press [Fn + Win] once to lock the Windows key so there will be no response when it is pressed. Press again to unlock the key**



**G. Lock keyboard keys: Press [Fn + F11] once to lock the keyboard keys so there will be no response when they are pressed. Press again to unlock the keys**




**H. Swap between WASD and arrow key modes: Press [Fn + F4] once to enable swap mode. Press again to disable**



## I. On-The-Fly macro recording (OTF):

\*[OTF record indicator] = LED on the top-right corner of the keyboard (Game light)

\*[Fn + F9] = OTF Record on/off



(1) Start OTF recording: Press [Fn +F9] and all keys will start flashing simultaneously

(2) OTF recording: Enter the macro action (keyboard keys) to record

(3) End OTF recording: Press [Fn+F9] and all keys will start rapidly blinking

(4) Specify macro key: Press the key to execute the macro and all keys will return from rapidly blinking to their original indicator statuses

\* To cancel OTF recording during the process, press [Fn + F9] after step (3) to cancel recording; at this time the all keys will return to their original statuses

\* If no keys were pressed for 20 seconds during step (2) the macro recording process or step (4) specify macro key process, macro recording will end automatically and all keys will return to their original statuses

**Register your GAMDIAS™ HERMES M3 Mechanical Keyboard**

Please visit [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) for online product registration

## 《Italiano》

Complimenti per l'acquisto della tastiera meccanica per gaming HERMES M3 GAMDIAS™. La nuova tastiera HERMES M3 è stata progettata combinando i requisiti fondamentali dell'utente e le caratteristiche della tastiera meccanica serie HERMES, nonché un tastierino compatto. Tutto ciò garantisce a una maggiore mobilità, un comodo funzionamento e spazialità.

HERMES M3 dispone di due tasti (FN+G1/G2) di macro programmabili per ogni profilo, per consentire la riproduzione dei macro preimpostati durante il gioco. I file di profilo e macro portatili salvati nella tastiera possono essere condivisi con altri giocatori oppure sottoposti a backup automatico nel computer.

### Requisiti di sistema

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC con porte USB
- Connessione ad Internet (necessaria per installare il software HERA)
- Software GAMDIAS™ HERA

### Contenuto della confezione

- Tastiera meccanica GAMDIAS™ HERMES M3
- Estrattore di tasti

### Installazione hardware e software


1. Inserire la presa USB della tastiera GAMDIAS™ HERMES M3 in una delle porte USB del computer.
2. Apparirà la notifica "Trovato nuovo hardware". Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione dell'hardware.
3. Collegarsi al sito web di GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) e scaricare l'ultima versione del software HERA.
4. Avviare l'installazione del software GAMDIAS™ HERA e seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura.

### Introduzione alla configurazione della tastiera HERMES M3


#### A. Sei combinazioni di profili di gioco personalizzabili: PF1~PF6



#### B. Sei tasti di scelta rapida multimediali: brano precedente, brano successivo, play/pausa, muto, alza volume, abbassa volume



**C. Quattro tasti di scelta rapida per selezionare uno tra i quattro effetti luminosi della tastiera (Onda, Rotazione, Scorrimento, Statico / Senza illuminazione)**




- \* (1) Altre combinazioni di effetti luminosi richiedono il supporto di HERA
- \* (2) Gli effetti luminosi selezionati verranno automaticamente salvati nel profilo in uso
- \* (3) La direzione degli effetti luminosi Onda e Rotazione si può cambiare premendo contemporaneamente il tasto FN e la freccia.


**D. Regolazione della velocità dei tasti di scelta rapida:** ci sono 11 velocità selezionabili (0~11 dove 0 equivale a stop).




**E. Regolazione del livello di luminosità della retroilluminazione della tastiera:** [Fn + Num8] aumenta la luminosità, [Fn + Num2] diminuisce la luminosità. Ci sono 4 livelli di regolazione della luminosità; OFF / 30% / 60% / 100%




**F. Modalità gioco:** premere [Fn + Win] una volta per bloccare il tasto Windows in modo che non sia attivo se premuto. Premere nuovamente per sbloccare il tasto.



**G. Tasti di blocco della tastiera:** premere [Fn + F11] una volta per bloccare i tasti della tastiera in modo che non siano attivi se premuti. Premere nuovamente per sbloccare i tasti.




**H. Passare tra la modalità WASD e le frecce:** premere [Fn + F4] una volta per abilitare questa modalità. Premere nuovamente per disabilitare.



### I. Registrazione macro On-The-Fly (OTF):

\*[Indicatore di registrazione OTF] = LED nell'angolo in alto a destra della tastiera (illuminazione per il gioco)

\*[Fn + F9] = registrazione OTF on/off



(1) inizio registrazione OTF: premere [Fn + F9] e tutti i tasti lampeggeranno simultaneamente

(2) registrazione OTF: inserire l'azione della macro (tasti) per registrare

(3) fine registrazione OTF: premere [Fn+F9] e tutti i tasti lampeggeranno insieme rapidamente

(4) specifica tasto macro: premere il tasto per eseguire la macro e tutti i tasti smetteranno di lampeggiare e torneranno al loro stato originario

\* Per annullare la registrazione OTF durante la procedura, premere [Fn + F9] dopo aver eseguito l'operazione 3 per annullare la registrazione; a questo punto tutti i tasti torneranno al loro stato originario

\* Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi durante l'operazione 2 (registrazione macro) o l'operazione 4 (specifica tasto macro), la registrazione macro terminerà in automatico e tutti i tasti torneranno al loro stato originario.

**Registra la tua tastiera meccanica GAMDIAS™ HERMES M3**

Visita il sito [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) per la registrazione online del prodotto

## 《Português》

Obrigado por adquirir o teclado mecânico para jogos GAMDIAS™ HERMES M3. O novo teclado HERMES M3 foi concebido para combinar os principais requisitos do utilizador e as características dos teclados mecânicos da série HERMES, num teclado compacto. Todas estas características destinam-se a proporcionar maior mobilidade, conforto e espacialidade.

O seu HERMES M3 inclui duas teclas de macro programáveis (FN+G1/G2) para cada perfil, o que permite a reprodução de macros predefinidas durante o jogo. O seu perfil portátil e os ficheiros de macro guardados no teclado podem ser partilhados com outros jogadores ou copiados automaticamente para o seu computador.

### Requisitos do sistema

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC com portas USB
- Ligação à internet (para instalar o software HERA)
- Software GAMDIAS™ HERA

### Conteúdo do pacote

- Teclado mecânico GAMDIAS™ HERMES M3
- Extrator de teclas

### Instalação do Hardware e Software

1. Introduza a ligação USB do teclado GAMDIAS™ HERMES M3 numa porta USB disponível no computador.
2. Será apresentado o aviso "Novo hardware encontrado". Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do hardware.
3. Ligue-se ao sítio Web da GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) e transfira a versão mais recente do software HERA.
4. Comece a instalar o software GAMDIAS™ HERA e siga as instruções no ecrã para concluir.

### Introdução à configuração do teclado HERMES M3

#### A. Seis conjuntos de perfis de jogo personalizáveis: PF1~PF6



#### B. Seis teclas de atalho de multimédia: Faixa anterior, próxima faixa, reproduzir/pausa, silêncio, diminuir volume, aumentar volume



### C. Quatro teclas de atalho para trocar entre quatro efeitos de luz do teclado.

(Onda, Rotação, Deslizar para dentro, Estático/iluminação desligada)



\* (1) Opções de efeitos de luz adicionais que requerem compatibilidade com HERA


\* (2) Efeitos de luz selecionados podem ser guardados automaticamente no perfil atual

\* (3) A direção da Onda e da Rotação pode ser alterada ao premir a tecla FN e a tecla seta ao mesmo tempo.


**D. Ajuste de velocidade da tecla de atalho:** Existem 11 passos de velocidade (0~11 onde 0 representa a paragem).




**E. Ajuste da luz de fundo do teclado:** [Fn + Num8] aumenta o brilho, [Fn + Num2] diminui o brilho. Existem 4 fases de ajuste do nível de brilho: DESLIGADO / 30% / 60% / 100%




**F. Modo de jogo:** Prima [Fn + Win] uma vez para bloquear a tecla Windows, para que a tecla não responda quando for premida. Prima novamente para desbloquear a tecla



**G. Bloquear as teclas do teclado:** Prima [Fn + F11] uma vez para bloquear as teclas do teclado, para que as teclas não respondam quando forem premidas. Prima novamente para desbloquear as teclas.



**H. Alterne entre modo de teclas WASD e modo de teclas de setas:** Prima: [Fn + F4] uma vez para ativar o modo alternar. Prima novamente para desativar.






## I. Gravação de macro imediata (OTF):

\*[indicador de gravação OTF] = LED no canto superior direito do teclado (Luz de jogo)

\*[Fn + F9] = Gravação OTF ligada/desligada



(1) Iniciar gravação OTF: Prima [Fn +F9] e todas as teclas irão começar a piscar em simultâneo

(2) gravação OTF: Introduza o movimento macro a gravar (teclas do teclado)

(3) Terminar gravação OTF: Prima [Fn +F9] e todas as teclas irão começar a piscar rapidamente

(4) Especificar tecla macro: Prima a tecla para executar a macro e todas as teclas passam de piscar rápido ao seu estado de indicadores originais

\* Para cancelar a gravação OTF durante o processo, prima [Fn + F9] após o passo (3) para cancelar a gravação, neste momento todas as teclas regressam ao seu estado original

\* Se não for premida nenhuma tecla durante 20 segundos durante o passo (2), o processo de gravação macro ou passo (4) do processo de especificação da tecla macro, a gravação macro termina automaticamente e todas as teclas regressam ao seu estado original.

**Registe o seu teclado mecânico GAMDIAS™ HERMES M3**

Visite [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registar o produto online

## «Русский»

Спасибо за покупку механической игровой клавиатуры GAMDIAS™ HERMES M3!

Новая клавиатура HERMES M3 создана в соответствии с основными требованиями пользователей и унаследовала основные черты механической клавиатуры HERMES, а также оснащена компактным цифровым блоком клавиш. Все эти отличительные черты повышают мобильность, удобство использования и экономят место.

Клавиатура HERMES M3 оснащена двумя клавишами (FN+G1/G2) программируемых макросов для каждого профиля, позволяющих выполнять заданные макросы во время игр. Профили и файлы макросов из памяти клавиатуры можно передавать другим геймерам и сохранять на компьютер.

### Системные требования:

- Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- ПК с портами USB
- Подключение к Интернету (для установки программного обеспечения HERA)
- Программное обеспечение GAMDIAS™ HERA

### Комплектация:

- механическая игровая клавиатура GAMDIAS™ HERMES M3
- устройство-ключ

### Монтаж и установка программного обеспечения

1. Подключите кабель клавиатуры GAMDIAS™ HERMES M3 через порт USB к компьютеру.
2. На экране компьютера появится сообщение «Обнаружено новое устройство». Следуйте инструкциям по установке устройства на экране.
3. Перейдите на сайт GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) и установите последнюю версию программы HERA.
4. Запустите установку приложения GAMDIAS™ HERA. Следуйте инструкциям по установке на экране.

### Описание конфигурации клавиатуры HERMES M3

**А. Шесть настраиваемых клавиш игровых профилей: PF1 – PF6.**



**В. 6 мультимедийных экспресс-кнопок:** назад, вперед, воспроизведение/пауза, отключение звука, уменьшение громкости, увеличение громкости



**C. Четыре горячие клавиши для переключения между четырьмя эффектами подсветки клавиатуры.** ( Волна, Вращение, Набегание, Статическое/ Выключение освещения)



\* (1) Для настройки дополнительных эффектов подсветки необходима поддержка HERA.


\* (2) Выбранные эффекты подсветки можно автоматически сохранять в текущий профиль.

\* (3) Направление эффектов подсветки «Волна» и «Вращение» можно изменять одновременным нажатием FN и клавиши со стрелкой.


**D. Регулировка скорости быстрой клавиши:** используются 11 уровней скорости ((0~11, где 0 — стоп).




**E. Кнопки регулирования яркости подсветки:** [Fn + Num8] ярче, [Fn + Num2] темнее. 4 уровней яркости: отключение / 30% / 60% / 100%



**F. Режим игры: [Fn + Win].** При однократном нажатии отключаются клавиши Windows (клавиши Windows не будут реагировать на нажатия), повторным нажатием их можно разблокировать




**G. Блокировка клавиатуры: [Fn + F11].** Клавиатура блокируется при однократном нажатии (кнопки не будут реагировать на нажатия), повторным нажатием их можно разблокировать



## Н. Переключение между режимами WASD и клавишами направлений: [Fn + F4].


Выполняется разовым нажатием, для отключения нажать еще раз



## И. Синхронная запись макросов (OTF):

\* [Индикатор синхронной записи] = LED-индикатор на клавиатуре справа вверху (индикатор Game)

\*[Fn + F9] = Кнопка записи OTF



(1) Запустите синхронную запись макроса: нажмите клавиши [Fn +F9]. Все клавиши начнут одновременно мигать.

(2) Запишите макрос: введите требуемые команды макроса (нажав клавиши на клавиатуре)

(3) Завершите синхронную запись макроса: нажмите клавиши [Fn +F9]. Все клавиши начнут часто мигать.

(4) Назначьте клавишу макроса: нажмите клавишу, с помощью которой будет выполняться макрос. Все клавиши прекратят часто мигать и вернуться в исходное состояние индикации.

\* Чтобы прервать процесс синхронной записи макроса, нажмите клавиши [Fn + F9] после шага (3). Тогда все клавиши вернуться в исходное состояние.

\* Если не нажать никаких клавиш в течение 20 секунд на шаге (2) при записи макроса или на шаге (4) при назначении клавиши макроса, запись макроса автоматически прекратится, и все клавиши вернуться в исходное состояние.

## Регистрация механической игровой клавиатуры GAMDIAS™ HERMES M3

Приглашаем Вас посетить наш сайт [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) для регистрации продукта

## 《한국》

GAMDIAS™ HERMES M3 기계식 게이밍 키보드를 구입해주셔서 감사합니다. 새 HERMES M3 키보드는 HERMES 시리즈 기계식 키보드의 기본적인 사용자 요구 사항 및 기능과 컴팩트한 키패드를 결합했습니다. 이 모든 것은 이동성, 편리한 조작성 및 공간성을 높이기 위해 고안되었습니다.

HERMES M3 은 각 프로필에 대해 프로그래밍이 가능한 매크로를 위한 2 개의 키(FN+G1/G2)가 제공되는데, 이로써 게임을 하는 동안 사전 설정된 매크로를 사용할 수 있습니다. 키보드에 저장된 이동식 프로필 및 매크로 파일은 다른 게이머와 공유하거나 컴퓨터에 자동으로 백업할 수 있습니다.

### 시스템 사양

- Windows ® XP/ Vista/ 7 / 8 /10
- USB 포트가 있는 PC
- 인터넷 연결(HERA 소프트웨어 설치)
- GAMDIAS™ HERA 소프트웨어

### 제품 패키지

- GAMDIAS™ HERMES M3 기계식 게이밍 키보드
- 키풀러

### 하드웨어 및 소프트웨어 설치

1. GAMDIAS™ HERMES M3 키보드의 USB 플러그를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
2. 컴퓨터 화면에 "새 하드웨어를 발견했습니다"라는 메시지가 나타나면, 화면의 지시에 따라 하드웨어를 설치합니다.
3. GAMDIAS™ 사이트(<http://www.GAMDIAS.com>)에서 최신 버전의 HERA 소프트웨어를 다운받아 설치합니다.
4. GAMDIAS™ HERA 소프트웨어 설치가 시작되면, 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

### HERMES M3 키보드 구성 소개

A. 6 세트의 사용자 지정 게임 프로필: PF1~PF6 전환 가능



B. 6 개의 멀티미디어 단축키: 이전 트랙 다음 트랙, 재생/일시 정지, 음소거, 볼륨 줄이기, 볼륨 올리기



C. 4 가지 키보드 조명 효과 사이를 전환할 수 있는 4 개의 바로가기 키.( 파도, 회전, 안으로 밀기, 정적/표시등 꺼짐)




- \* (1) 추가적인 조명 효과 옵션을 사용하려면 HERA 지원이 필요합니다.
- \* (2) 선택한 조명 효과는 현재 프로필에 자동으로 저장될 수 있습니다.
- \* (3) 파도 및 회전 조명 효과의 방향은 FN 과 화살표 키를 동시에 눌러 변경할 수 있습니다.


D. 바로가기 키의 속도 조정: 11 개의 속도 단계가 있습니다.(0~11 범위에서 0 은 정지를 의미합니다.)




E. 키보드 백라이트 밝기 조정: [Fn + Num8] 밝게 조정, [Fn + Num2] 어둡게 조정. 4 단계 밝기 조정, 켜기 / 30% / 60% / 100%




F. 게임 모드: [Fn + Win]을 한번 누르면 Windows 키 잠금(이때 Windows 키를 눌러도 반응없음), 다시 한번 누르면 잠금 해제



G. 키보드 잠금: [Fn + F11]을 한번 누르면 키보드 잠금(이때 키를 눌러도 반응없음), 다시 한번 누르면 잠금 해제




H. WASD 및 방향 키 호환 모드: [Fn + F4]를 한번 누르면 호환 모드 작동, 다시 누르면 호환 모드 종료



## I. 언더플라이 매크로 기록(OTF):

\*[언더플라이 기록 표시등] = 키보드의 오른쪽 상단 LED(게임 라이트)

\*[Fn + F9] = OTF 기록 키



- (1) OTF 기록 시작: [Fn + F9]를 누르면 모든 키가 동시에 깜박입니다
- (2) OTF 기록: 기록할 매크로 동작을 입력합니다(키보드 키)
- (3) OTF 기록 종료: [Fn + F9]를 누르면 모든 키가 동시에 빠르게 깜박입니다
- (4) 매크로 키 지정: 매크로 키를 누르면 모든 키가 빠르게 깜박이다가 원래의 표시등 상태로 돌아갑니다

\* OTF 기록을 도중에 취소하려면, 단계 (3) 진행 후 [Fn + F9]를 다시 한 번 누르면 기록이 취소됩니다. 이때 모든 키가 원래 상태로 돌아갑니다

\* 단계 (2) 매크로 기록 또는 단계 (4) 매크로 키 지정 과정에서 20초 동안 아무런 키를 누르지 않으면 자동으로 매크로 기록을 종료합니다. 이때 모든 키가 원래 상태로 돌아갑니다

## GAMDIAS™ HERMES M3 기계식 게이밍 키보드 등록

[www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) 에서 온라인 제품 등록을 해주십시오

## 《ภาษาไทย》

ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แป้นพิมพ์ระบบกลสำหรับเล่นเกม GAMDIAS™ HERMES M3 แป้นพิมพ์ HERMES M3 ใหม่ได้รับการออกแบบมาโดยการผนวกรวมความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้และคุณลักษณะของแป้นพิมพ์ระบบกลของ HERMES ซีรีส์รวมไปถึงแป้นพิมพ์ที่มีน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ทั้งหมดรวมกันเพื่อให้ผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขีดความสามารถ ใช้งานสะดวก และการประหยัดพื้นที่

แป้นพิมพ์ HERMES M3 ของคุณมาพร้อมกับ 2 แป้นกด (FN+G1/G2) ของมาโครที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับแต่ละโปรไฟล์ ซึ่งทำให้สามารถเล่นมาโครตั้งค่าล่วงหน้าไว้ในระหว่างการเล่นเกมได้  
โปรไฟล์แบบพกพาและไฟล์มาโครถูกบันทึกไว้ในแป้นพิมพ์สามารถแชร์กับเกมเมอร์คนอื่น ๆ หรือสำรองโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

### ข้อกำหนดของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- พอร์ตที่มีพอร์ต USB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ HERA)
- ซอฟต์แวร์ GAMDIAS™ HERA

### รายการสิ่งของในชุดบรรจุภัณฑ์

- แป้นพิมพ์ระบบกล GAMDIAS™ HERMES M3
- ตัวตั้งฝาครอบปุ่มกด

### การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

1. เสียบปลั๊ก USB ของแป้นพิมพ์ GAMDIAS™ HERMES M3 เข้าไปในพอร์ต USB ที่ใช้งานได้ของคอมพิวเตอร์
2. คอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนข้อความ “New Hardware Found” (ตรวจพบฮาร์ดแวร์ใหม่) ขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์
3. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) และดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ HERA.
4. เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ GAMDIAS™ HERA และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

### แนะนำการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ HERMES M3

#### A. 6 ชุดของโปรไฟล์การเล่นเกมที่กำหนดเองได้: PF1~PF6




#### B. 6 แป้นพิมพ์ลัดที่มีเดิย: แทร็คก่อนหน้า, แทร็คถัดไป, เล่น/หยุดชั่วคราว, ปิดเสียง, ลดระดับเสียง, เพื่อระดับเสียง



#### C. 4 แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการสลับระหว่างเอฟเฟกต์แสงสว่าง 4 แบบ (คลื่น, การหมุน, เลื่อนเข้า, แบบคงที่/ปิดแสงสว่าง)






- \* (1) ตัวเลือกเอฟเฟกต์แสงสว่างเพิ่มเติมต้องขอรับการสนับสนุนจาก HERA
- \* (2) เอฟเฟกต์แสงสว่างที่เลือกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโปรไฟล์ขณะนั้น
- \* (3) ทิศทางของเอฟเฟกต์แสงแบบคลื่นและการหมุนจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยการกดปุ่ม FN และปุ่มลูกศรพร้อมกัน


**D. การปรับความเร็วของแป้นพิมพ์ลัด:** มี 11 ขั้นตอนความเร็วที่ใช้ได้ (0~11 โดยที่ 0 หมายถึงหยุด)




**E. การปรับระดับความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์:** [Fn + Num8] เพิ่มความสว่าง, [Fn + Num2] ลดความสว่าง มี 4 ขั้นตอนของการปรับระดับความสว่าง: ปิด / 30% / 60% / 100%




**F. โหมดเกม:** กดปุ่ม [Fn + Win] หนึ่งครั้งเพื่อล๊อคปุ่ม Windows จะทำให้ไม่มีการตอบสนองเมื่อกดปุ่ม กดอีกครั้งเป็นการปลดล๊อคปุ่ม



**G. ล๊อคปุ่มของแป้นพิมพ์:** กดปุ่ม [Fn + F11] หนึ่งครั้งเพื่อล๊อคปุ่มของแป้นพิมพ์ จะทำให้ไม่มีการตอบสนองหากกดปุ่มใด ๆ กดอีกครั้งจะเป็นการปลดล๊อคปุ่ม




**H. สลับระหว่างโหมด WASD และปุ่มลูกศร:** กดปุ่ม [Fn + F4] หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้โหมดสลับ กดอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน



**I. การบันทึกมาโครแบบทันที (OTF):**

\*[ตัวบ่งชี้การบันทึก OTF] = ไฟ LED ที่มุมบนขวาของแป้นพิมพ์ (ไฟสว่างของเกม)

\*[Fn + F9] = เปิด/ปิดการบันทึก OTF



- (1) เริ่มการบันทึก OTF : กดปุ่ม [Fn + F9] แล้วปุ่มทั้งหมดจะเริ่มติดกะพริบพร้อมกัน
- (2) การบันทึก OTF: ป้อนการดำเนินการมาโคร (ปุ่มของแป้นพิมพ์) เพื่อบันทึก

(3) สิ้นสุดการบันทึก OTF: กดปุ่ม [Fn+F9] แล้วปุ่มทั้งหมดจะเริ่มติดกะพริบอย่างรวดเร็ว

(4) กำหนดปุ่มมาโคร: กดปุ่มเพื่อสั่งการมาโคร

แล้วปุ่มทั้งหมดจะกลับจากการกะพริบรวดเร็วไปสู่สถานะดับสว่างดั้งเดิมของปุ่มเหล่านั้น

\* เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก OTF ในระหว่างขั้นตอนการทำงาน ให้กดปุ่ม [Fn + F9] หลังจากขั้นตอนที่ (3)

เพื่อยกเลิกการบันทึก ในตอนนี้ปุ่มกดทั้งหมดจะกลับไปสู่สถานะดั้งเดิมของปุ่มเหล่านั้นทั้งหมด

\* หากไม่ได้กดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 20 วินาทีในระหว่างขั้นตอนที่ (2) ขั้นตอนการบันทึกมาโคร หรือขั้นตอนที่ (4)

ขั้นตอนการกำหนดปุ่มมาโคร การบันทึกมาโครจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

และปุ่มกดทั้งหมดจะกลับไปสู่สถานะดั้งเดิมของปุ่มเหล่านั้นทั้งหมด

การลงทะเบียนแป้นพิมพ์ระบบกล **GAMDIAS™ HERMES M3** ของคุณ

กรุณาเข้าไปที่ [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) สำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์

## «العربية»

شكرًا لشرائك لوحة مفاتيح الألعاب الميكانيكية GAMDIAS™ Hermes M3. تم تصميم لوحة مفاتيح Hermes M3 الجديدة من خلال دمج متطلبات المستخدم الأساسية ومزايا لوحة المفاتيح الميكانيكية من سلسلة HERMES علاوةً على وزنها الخفيف ولوحة المفاتيح المدمجة. يهدف كل ذلك إلى تحسين الحركة والتشغيل المريح وملائمة اللوحة لمكانها.

تأتيك لوحة مفاتيح Hermes M3 مزودة بمفاتيح (FN+G1/G2) بماكرو قابل للبرمجة لكل ملف تعريف يمكن من تشغيل وحدات الماكرو المسبقة الضبط أثناء اللعب. يمكن مشاركة ملفها التعريفي المحمول وملفات الماكرو المحفوظة على لوحة المفاتيح مع اللاعبين الآخرين أو نسخها احتياطيًا بشكل تلقائي على حاسوبك.

متطلبات النظام

● Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10

● كمبيوتر بمنفذ USB

● اتصال إنترنت (يستخدم لتنصيب برنامج HERA)

● برنامج GAMDIAS™ HERA

محتويات الحزمة

● لوحة المفاتيح الميكانيكية GAMDIAS™ Hermes M3

● ساحة غطاء المفاتيح

تنصيب البرامج والأجهزة

1. أدخل قابس USB الخاص بلوحة مفاتيح Hermes M3 في منفذ USB متوفر في الكمبيوتر.
2. سيتم عرض إخطار "New Hardware Found". اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال تنصيب الجهاز .
3. اتصل بموقع GAMDIAS™ على الويب (<http://www.GAMDIAS.com>) وقم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج HERA.
4. أبدأ في تنصيب برنامج GAMDIAS™ HERA واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للإكمال.

مقدمة حول تهيئة لوحة مفاتيح Hermes M3

A. ست مجموعات من ملفات تعريف الألعاب القابلة للتخصيص PF1~PF6 :



B. ستة مفاتيح اختصار وسائط متعددة: المسار السابق، المسار التالي، تشغيل/إيقاف مؤقت، كتم الصوت، خفض مستوى الصوت، رفع مستوى الصوت.



C. أربعة مفاتيح اختصار للتبديل بين أربعة تأثيرات ضوئية في لوحة المفاتيح.


## (Static/Light off و Slide in و Rotation و Wave)




- (1) \*تتطلب خيارات التأثيرات الضوئية الإضافية دعم HERA
  - (2) \*سيتم حفظ التأثيرات الضوئية المحددة في ملف التعريف الحالي
  - (3) \*سيتم تغيير التأثيرات الضوئية Wave و Rotation بالضغط على مفتاح FN والسهم في نفس الوقت.
- D. ضبط سرعة مفتاح الاختصار: يوجد 11 درجة سرعة موجودة (0~11 حيث يمثل 0 الإيقاف).




- E. ضبط مستوى سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح: [Fn + Num8] يرفع السطوع و [Fn + Num2] يخفض السطوع. يوجد 4 مراحل لضبط مستوى السطوع؛ إيقاف/30%/60%/100%




- F. و. وضع اللعب: اضغط [Fn + Win] مرة واحدة لفتح مفتاح Windows بحيث لا يستجيب عند الضغط عليه. اضغط مرة أخرى لإلغاء قفل المفتاح



- G. مفاتيح قفل لوحة المفاتيح: اضغط على [Fn + F11] مرة واحدة لفتح مفاتيح لوحة المفاتيح بحيث لا تستجيب عند الضغط عليها. اضغط مرة أخرى لإلغاء قفل المفاتيح




- H. قم بالتبديل بين أوضاع مفتاح WASD والسهم: اضغط على [Fn + F4] مرة واحدة لتمكين وضع التبديل. اضغط مرة أخرى للتعطيل



- I. تسجيل ماكرو (OTF) On-The-Fly:

\* [مؤشر تسجيل OTF] = مصباح LED في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح (ضوء اللعبة)

\* [Fn + F9] = تشغيل/إيقاف تشغيل تسجيل OTF



- (1) بدء تسجيل OTF: اضغط على [Fn + F9] وستومض جميع المفاتيح في وقت واحد

- (2) تسجيل OTF: أدخل إجراء ماكرو (مفاتيح لوحة المفاتيح) للتسجيل  
(3) نهاية تسجيل OTF: اضغط على [Fn+F9] وستومض جميع المفاتيح بسرعة  
(4) مفتاح ماكرو مخصص: اضغط على المفتاح لتنفيذ الماكرو وستعود جميع المفاتيح من الوميض بسرعة لحالات المؤشر الأصلية

\* لإلغاء تسجيل OTF أثناء هذه العملية، اضغط [Fn + F9] بعد الخطوة (3) لإلغاء التسجيل؛ وفي هذا الوقت ستعود جميع مفاتيح إلى حالاتها الأصلية  
\* إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية خلال الخطوة (2) عملية تسجيل الماكرو أو الخطوة (4) العملية الرئيسية للماكرو المخصص، فسيتم إنهاء تسجيل الماكرو تلقائياً وستعود جميع المفاتيح لحالاتها الأصلية

سَجِّل لوحة المفاتيح الميكانيكية **GAMDIAS™ Hermes M3**  
يُرجى زيارة [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) لتسجيل المنتج على الإنترنت



**GAMDIAS**

GAMING ART IN MOTION